







MANUAL DE USUARIO

PROFESSIONAL LIGHTING

Introducción

Lista de Hardware

- a. Gabinetes de Pantalla
- b. Herrajes de Colgado BOMPERS
- c. Cables de señal RJ45
- d. Cables de AC
- e. Video Procesador
- f. Cables DVI en caso de ser LVP300

Instalación de la Pantalla:

- 1. Inserte el cable DVI de la salida de video del Video Procesador a la entrada del Sender, que es la tarjeta en el extremo contrario al conector de entrada de AC.
- 2. Conecte la entrada USB del Sender a una computadora con el Software NOVA LCT ya instalado.
- 3. La primera vez que conecta el Video Procesador a la computadora, seguramente le pedirá instalar el Sofware NOVA LCT descargándolo de la página a la versión mas reciente
- 4. Cuelgue la Pantalla o colóquela donde la va a utilizar le damos un ejemplo de cómo hacerlo y utilice estos diagramas de conexión para que sea más práctico.



Coloque el bómper correspondiente de la pantalla usando los puntos de colgado (RIGGING) indicado en las flechas rojas y los orificios donde están ubicados los pines de sujeción quedan en la parte de atrás.



Una vez colocado el bummper vamos a montar los gabinetes revisando las guias de metal que tienen a los extremos indicados con las flechas amarillas hacia arriba



En seguida colocamos los pines de carga hacia el bómper como se muestra en la imagen presionando hacia arriba y a su vez colocado el seguro indicado con la flecha amarilla vamos a girar el pin hacia la derecha para cerrar el seguro como se muestra en la imagen con la flecha de color verde, es muy importante hacer este procedimiento ya que es el punto de carga de la pantalla en los primeros 6 gabinetes y así sucesivamente al stagg de la siguiente hilera de gabinetes hacia abajo.



El procedimiento correspondiente será unificar los gabinetes con sus 2 pines de sujeción como lo indican las flechas verdes ya que son hembra lado izquierdo y macho lado derecho presionando hacia la izquierda como lo indican las flechas azules, a su vez girando el seguro hacia arriba como lo muestra la guía en color amarillo y darles firmezas a las uniones, es importante tener un rigging , la truss MK o Ladder que sean firmes.

VISTA TRASERA DE LA PANTALLA



INSTALACIÓN DEL SOFTWARE.

Descargar driver de instalacion NOVA LCT en la version mas actual disponible del portal

https://www.novastar.tech/downloads/

Nombre	Тіро	Tamaño comprimido	Protegido	Tamaño		Relación	Fecha de modificación
NovaLCT V5.4.8	Aplicación	268,897 KB			268,886 KB		

Darle clic al software NOVA LCT para su instalación en su ordenador



NovaLCT V5.4.8	Aplicación	2	68,897 KB No		268,886 KB	0%
	Seleccion	e el Idioma de la Instalación		×		
		Seleccione el idioma a utilizar instalación:	durante la			
		Español				
		Aceptar	Cancelar			

Continuar con el proceso de instalación dando los pasos a seguir como lo indica el software sin saltarse ningún procedimiento.

Conexiones del Video Procesador



Play Software

Procedemos a configurar el software para la pantalla específica. Lo primero que debemos saber es cuántos por cuántos pixeles tiene cada módulo de la pantalla que vamos a configurar.

- 1. Asegúrese de que el voltaje al que están conectados los equipos cumpla con los requerimientos de los mismos.
- 2. Así mismo revisar fuentes si son conmutables manualmente o automáticas. Con voltaje correspondiente a 110v o a 220v si son manuales conmutar antes de conectar al AC
- Conecte y encienda la pantalla, el video procesador y la computadora de control con el software NOVA LCT instalado, y la conexión de cable USB host a video procesador USB device al ordenador pc
- 4. Abra el software NOVA LCT.



🚺 NovaLCT V5	.4.8							-		×	
Sistema(S)	Configurar (C)	Herramientas(T)	Cont	trol de plugins (P)	Us	uario (U)	Idioma(L)	Ayuda(H)			EVEN P
						Sistema	síncrono de	usuario ava	inzada (de sesi	ón (A)
	s 🥊 📜			$\sim \sim$		Demost	ación de ses	sión (A E)			
Monitoreo de	la nube Brillo	Control de la par	ntalla	Monitorización		Media Pl	ayer conecta	rse (T)			
- Cargar informa	ación de sistema				_						1
Sistema de	cont 1	Otro disp	ositivo:	. O		<u>Ver detalle</u>					7
Información de	e monitorización										
			5		V]				1/
Estado del serv	vidor: Versión de	servidor:3.1.1								.:	

En sistema de sincronización avanzada nos abrirá el cuadro para registro de usuario asignar la siguiente clave **666**.

5 NovaLCT V5.4.8	- 🗆 X	(
Sistema(S) Configurar (C)	Herramientas(T) Control de plugins (P) Usuario (U) Idioma(L) Ayuda(H)	
Monitoreo de la nube	Control de la pantalla Monitorización Tarjeta multifunción Herramienta de test	
- Cargar información de sistema		_
Sistema de cont 1	Registro de usuario X	
Información de monitorización	Contraseña:	7
•	Registro Cancelar	
Estado del servidor: Versión de	servidor:3.1.1	

🚺 NovaLCT V5.4.8				_ □	×
Sistema(S) Configur	rar (C) Herramientas(T)	Control de plugins (P)	Usuario (U) Idioma(L)	Ayuda(H)	
		🔆 🛒		~	
Monitoreo de la nube	Configuración de la pantalla	a Brillo Calibración	Control de la pantalla	Monitorización	Ŧ
Cargar información de s	istema				
Sistema de cont	1 Otro dispo	ositivo: 0	<u>Ver detalle</u>		
Información de monitoriz	zación				
		٠			
Estado del servidor: Vers	sión del servidor:3.1.1				

Es importante revisar monitorización de tarjetas de envio y recibidora tanto temperatura que este todo listo como se muestra en la siguiente imagen.

5. Se abrirá el siguiente menú del software:

Sistema(S) Configurar (C) Herramientas(T) Control de plugins (P) Usuario (U) Idioma(L) Ayuda(H) Monitoreo de la nube Configuración de la pantalla Sistema de cont 1 Información de monitorización	0 NovaLCT V5.4.8				- (0)	×
Monitoreo de la nube Configuración de la pantalla Monitorización Calibración Control de la pantalla Monitorización Cargar información de sistema Sistema de cont 1 Otro dispositivo: 0 Ver detalle Información de monitorización Totro dispositivo: 0 Ver detalle	Sistema(S) Config	urar (C) Herramientas(T)	Control de plugins (P)	Usuario (U) Idioma(L)	Ayuda(H)	
Monitoreo de la nube Cargar información de sistema Sistema de cont 1 Información de monitorización			🧾 🛒	~~	~~~~	
Cargar información de sistema Sistema de cont 1 Información de monitorización	Monitoreo de la nube	Configuración de la pantalla	Brillo Calibración	Control de la pantalla	Monitorización	-
Sistema de cont 1 Otro dispositivo: 0 <u>Ver detalle</u>	Cargar información de	sistema				
Información de monitorización	Sistema de cont	1 Otro dispo	sitivo: 0	Ver detalle		
	Información de monito	rización				
	8月					
	۲		•			
						5

Vamos a dar click en la opcion marcada de **configuracion de la pantalla.**

<u> MovaLCT V5.4.8</u>				- 0	×
Sistema(S) Conf	Configuración de la panta	lla	:	× uda(H)	
	-Seleccionar puerto de c	omunicación		~^\~	
Monitoreo de la nub	Puerto de comun	USB@Port_#0004.Hub_#0002	~	itorización	1 -
-Cargar información c				_	20
Sistema de cont	Configurar pantalla				
Información de moni	O Recuperar el ar	China	~		
	O Recuperar el ar		Buscar		
		Siguiente	Cerrar		
Estado del servidor: V	ersión del servidor:3.1.1				.:

5.Inmediatamente nos aparecera un recuadro donde nos mostrara en el puerto comun para video procesadores de novastar de la serie VX 200. 400, 600 o 1000 etc aparecera la nomenclatura **USB@Port_#0004Hub_#0002** dependiendo la serie del videoproceso la terminacion de la nomenclatura cambia .

Para video procesos de otras marcas la sending card es interna como la MSD 300 o la externa MCTRL 300 apareceran como **COM** con su respectivo numero y va a depender de la terminacion que es variable.

Despues asignamos en la siguiente funcion .

6.Se abrirá una ventana donde se configura el tamaño y resolución de la pantalla seleccionando únicamente **conexión de pantalla de visualización.**

farjeta de envio Tarjeta	a receptora	Conexión de la pantalla de v	isualización					
Modo de visualizació	òn							
		-	•			Renova	r	
Configuración de fu	ente					(
-								
Poder de resol	2048 x 1152	2 px 🗸 🗌 Pode	r de res	1366 🗘	x 768 🗘			
Frecuancia de	60	 Hz Dígitos 	de la fuente	8 bit	~			
						Configura	ar	
Verificación de resp	aldo en cali	ente						
	1 m							
Ver	ificación							
Redundancia	ificación					C		
Redundancia Ajuste el dispositiv	ificación /o 🗌 Co	nfigurar com	Configura	r com		Configur.		
Redundancia Ajuste el dispositiv	ificación /o	nfigurar com mario	Configura	r com a de sec	uridad	Configur		
Redundancia Ajuste el dispositiv Con	ificación /o 🗌 Co trol prin	nfigurar com mario	Configura	r com a de seg	guridad	Configur.		
Redundancia Ajuste el dispositiv Con	ificación /o Co trol prin a tarjeta control	nfigurar com mario Índice del puerto de primario	Configura	r com a de seç la tarjeta de copia	guridad	Configur.		
Redundancia Ajuste el dispositiv Con Índice de la enviada de prima	ificación /o Co trol prin a tarjeta control rio	nfigurar com mario Índice del puerto de primario	Configura Copi Índice de enviada	r com a de seç e la tarjeta de copia	guridad	Configur, el puerto de opia		
Redundancia Ajuste el dispositiv Con Índice de la enviada de prima	ificación vo Co trol prin a tarjeta control rio	nfigurar com mario Îndice del puerto de primario	Configura Copi	r com a de seç e la tarjeta de copia	juridad İndice de	Configur. el puerto de opia		
Redundancia Ajuste el dispositiv Con Índice de la enviada de prima	ificación /o Co trol prin a tarjeta control rio	nfigurar com mario Îndice del puerto de primario	Configura Copi	r com a de seç e la tarjeta de copia	juridad Indice de co	Configur. el puerto de opia		
Redundancia Ajuste el dispositiv Con Índice de la enviada de prima	ificación /o Co trol prin a tarjeta control rio	nfigurar com mario Índice del puerto de primario	Configura Copi Indice de enviada	r com a de seç e la tarjeta de copia	juridad İndice de co	Configur.		
Redundancia Ajuste el dispositiv Con Índice de la enviada de prima	ifficación /o Co trol prin a tarjeta control rio Enviar	nfigurar com mario Índice del puerto de primario	Configura	a de seg a la tarjeta de copia	guridad İndice de co	Configur. el puerto de opia		
Redundancia Ajuste el dispositiv Con Índice de la enviada de prima	ificación vo Con trol prin a tarjeta control rio Enviar	nfigurar com mario Índice del puerto de primario	Configura Copi Índice de enviada	a de seg a la tarjeta de copia	guridad İndice de co	Configur. el puerto de opia		
Redundancia Ajuste el dispositiv Con Índice de la enviada de prima	ificación /o Con trol prin a tarjeta control rio Enviar	nfigurar com mario Îndice del puerto de primario	Configura Copi Índice de enviada	a de seç a la tarjeta de copia	guridad Índice de co	Configur. el puerto de opia		
Redundancia Ajuste el dispositiv Con Índice de la enviada de prima	ificación /o Con trol prin a tarjeta control rio Enviar	nfigurar com mario Îndice del puerto de primario	Configura	Agregar n	guridad Índice de co	Configur. el puerto de opia	an an an an an an an an an an an an an a	
Redundancia Ajuste el dispositiv Con Índice de la enviada de prima	ificación /o Con trol prin a tarjeta control rio Enviar	nfigurar com mario Índice del puerto de primario	Configura	Agregar n	guridad Índice de co	Configur. el puerto de opia		
Redundancia Ajuste el dispositiv Con Índice de la enviada de prima	ificación	nfigurar com mario Índice del puerto de primario	Configura	Agregar n	guridad Indice de co	Configur. el puerto de opia		

Configuración de la pantalla de visualización-USB®	Port_#0003.Hub_#0002	- 0 ×
Pantalla1		Nůmero d 1 Configurar
Tipo de la pan Número de serie de la tarjeta de envio Número de puerto de red Número de puerto de red Número de puerto de red	Pantalla de Información bàsica Coordenadas: X: 0 Y: 0 Nůmero de 1 Nůmero d 1 1 1-1-1	 Pantalla de Modo virt M M. Modo virt M M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. <
	Zoom: <	> 1 Nota: Hacer clic en la tecla izquierda del
Revisar el estado Lea el número de Prue	bas de im.	Abrir el mapeo Cargar desde Guardar en el Leer desde el Enviar al hard.

7. En esta sección es importante considerar 3 puntos muy importantes antes de mapear la pantalla.

FLECHA AZUL: ASIGNAR CORRECTAMENTE EL PUERTO DE RED EN EL VIDEOPROCESADOR Y EN EL SOFWARE ANTES DE CONFIGURAR

FLECHA VERDE: TENER EN CUENTA LA CANTIDAD DE PIXELES TANTO ANCHO Y ALTURA CORRECTAMENTE.

O Par Informac Coorder	iòn a		() P	antalla de			
Número	de 6	Y. 0 Número de 2	ovirt	M	🗆 Habilit Ár	rea de p 128	x 128
	1	2	3	4	5	6	1
▶ 1							
2							
				- in			
Zoom: <	0	>	1 Nota	Hacer c1	ic en la te	ecla izquier	da del
	2 Zoom: <	1 2 Zoom <	1 2 1 2 2 2 200ml >	1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 4 1 1 5 1 Nota: Hacer cl	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

FLECHA ROJA: ASIGNAR CORRECTAMENTE LA CANTIDAD DE GABINETES A CONFIGURAR NUESTRO FORMATO DE 3X2 SON 12 GABINETES DE 50X1 M. SE ASIGNAN 6 DE ANCHO POR 2 DE ALTO.

Configuración de la pantalla de visualización-USB@	Port_#0003.	Hub_#0002					-		\times
Tarjeta de envio Tarjeta receptora Conexión de la par	ntalla de visua	lización							
Protect						Número d.	1 ~	Configura	
Tipo de la pan	O Pant	alla de		O Par	ntalla de				
Número de pario de la terista de apulo	Informaciò	un bàsica		0.14	den.				
	Coordena	adas: X: 0	Y: 0 M	odo virt 🔲 M	1 💽 🖸	Habilit Área	de p 128	x 128	
Número de puerto de red	Número o	ie <u>6</u> N	lùmero de 2	Volver a c.,	Ocultar F	Rojo 🗸 🛧 🗲	- 5		
1 2 3 4		1	2	3	4	5	6		
Medida de la tarjeta receptora									
Altura: 256 🗢 Aplicacir a al	1								
Posiciòn Aplicar el puerto a								_	
	> 2			104-	4 110	- 112	+S1		
		-	_						
	200m: <		>	1 Nota:	Hacer clic	en la tecl	a izquiero	la del	
Revisar el estado Lea el número de Pruet	oas de im.		Abr	ir el mapeo	argar desde Gu	uardar en el Le	er desde el E	nviar al hard.	
Volver a la conf.				ſ	Exportar datos d	Guardar el archi.	Solidificar	Cerrar	

 Vamos a configurar el mapeo considerando la conexión física de la pantalla viéndola de la parte frontal como se muestra en la imagen superior S es el inicio, E corresponde al final de conexión.

Configuración de la pantalla de visualización-USB	Port_#0003.Hub_#0002			– 🗆 X
Tarjeta de envio Tarjeta receptora Conexión de la pa	ntalla de visualización			
Pantalia1			Nůmer	o d 1 Configurar
Tipo de la pan Nùmero de serie de la tarjeta de envio	Pantalia de Información bàsica Coordenadas: X: 0 Nùmero de 6 Número	 Pa Y: 0 Modo virt 1 Modo virt 1 	intalla de M •••• Habilit Ái O Ccultar Rojo v 😥	rea de p 128 x 128
1 2 3 4	1 2	3	4 5	6
Medida de la tarjeta receptora Ancho: 128 - Aplicar a la fil., Altura: 256 - Aplicacir a al	▶ 1 1-1 7 ▶			
Conexión Rápida	2 1-16	115 4 114	4 113 4 112	+S1
글미드미				
티미크미				
	Zoom:	> 1 Nota:	Hacer clic en la te	ecla izquierda del
Revisar el estado Lea el número de Prue	bas de im.	Abrir el mapeo	argar desde Guardar en el	Leer desde el Enviar al hard
Voiver a la conf.			Exportar datos d. Guardar el a	rchi Solidificar Cerrar

Configuración de la pantalla de visualización-USB(Port_#0003.Hub_#0002			- 🗆 X
Pantalia1			Nùmer	ro d 1 Configurar
Tipo de la pan Número de serie de la tarjeta de envio	Pantalla de Información bàsica Coordenadas: X: 0 Y. 0 Nùmero de 6 Nùmero d	 Pantal Modo virt M Ie Volver a c. 	lla de	rea de p 128 x 128
Medida de la tarjeta receptora Ancho: 128 Aplicar a la fil, Altura: 256 Aplicar a la fil, Posición Aplicar e puerto as Conexión Rápida		3	4 5 1118 11111 1118 1111 1118 1112	6
Revisar el estado	Zoom:<	> 1 Nota: H	acer clic en la te ardesde Guardaren et	ecla izquierda

8. Una vez terminando el mapeo damos clic en **ENVIAR AL HADWARE** debemos tomar en cuenta estar cerca de la pantalla para ver los cambios realizados en la pantalla si hay inversión de imagen revisar la conexión correspondiente física.

Configuración de la pantalla de visualización-USB	@Port_#0003.Hub_#0002			- 🗆 X
Tarjeta de envio Tarjeta receptora Conexión de la pa	antalla de visualización			
Pantalla1			Ν	ùmero d 1 Configurar
Tipo de la pan Número de serie de la tarjeta de envio	Pantalla de Información bàsica Coordenadas: X: 0 Nùmero de 6	Y: 0 Modo virt Vùmero de 2 Volver	Pantalla de M Pantalla de Habilit Coultar Rojo v	Área de p 128 x 128
Medida de la tarjeta receptora Ancho: 128 Aplicar a la fil. Altura: 256 Aplicar a la fil. Altura: 256 Aplicar a al. Posición Aplicar el puerto a Conexión Ràpida	1 1.1-7- Está envia espere 2	2 3 ando las informaciones de pantalla	4 5	
	Zoom: <	> 1 No	ota: Hacer clic en 1	a tecla izquierda del
Revisar el estado Lea el número de Prue	bas de im.	Abrir el mape	o Cargar desde Guardar en	el Leer dest
Volver a la conf.			Exportar datos d., Guarda	r el archi Solidificar Cerrar

9. Una vez realizado el mapeo correspondiente vamos a dar clic en **SOLIDIFICAR** para guardar cambios dentro de la tarjetas de envió y de recepción de los módulos Esperar a que genere el archivo de respaldo para poder cerrar el programa

Configuración de la pantalla de	visualización-USB@Po	ort_#0003.Hub_#0002			- 0	×
Tarjeta de envio Tarjeta receptora	Conexión de la panta	la de visualización				
Pantalla1					Nùmero d 1 🗸 Configur	rar
Tipo de la pan Nùmero de serie de la ta 1 Número de puerto de re 1 2 3 Medida de la tarjeta rece Ancho: 128 ÷ Altura: 256 ÷ Posiciòn Aplic Conexión Rápida	arjeta de envio	Pantalla de nformación bàsica Coordenadas: X: 0 Y: Núme Pantalla pede vinculare la página de inicio Pantalla puede vinculare la página de inicio Panta	Modo virt. Modo virt. Modo virt. idificación con éxito ntalla se ha guardado lo ntalla se ha guardado lo a la red. Cerrar	Pantalla de M Cocalmente. La doctor a través de cales "cuando el	Habilit Área de p 128×128	
Revisar el estado Lea el n	úmero de Pruebas	de im.	Abrir el ma	peo Cargar desd	le 🚽 Guardar en el 🛁 Leer desde el 🚽 Enviar al har	rd
Volver a la conf.				Exportar da	atos d.) Guardar el archi. Solidificar Cerr	ar

- 10. Ya teniendo dicho respaldo podemos apagar o prender la pantalla para verificar que los cambios se hayan realizado sin problema.
- 11. En la imagen que proyecta la pantalla se vera el formato indicado en el procesador es importante tomar en cuenta el procesador que tenemos en nuestras manos

✿ VX400s-N	10.134.234.20	an and
Main HDMI1 No Si	ignal	
PIP Inactive		
Screen 768x512@60	/ 🔆 100%	
Port 1 2 3 4		

Video procesos de novastar de la serie VX automáticamente ajusta la resolución de la pantalla sin necesidad de ajustarlo manualmente.

Contraction of the	1. Imagen de sali
	1.1 Resoluciòn 1920x1080_60Hz 1.2 Ancho de sali 768 1.3 Altura Salida 512 1.4 Ini Hori Sali 0 1.5 Ini Vert Sali 0 1.6 Patrón Prueba apagado
	VDWALL

Video Procesos de marcas como VDWALL o de otras por lo general hay que ajustar la resolución manualmente la nomenclatura de ancho y alto puede cambiar dependiendo de la marca considerando **WIDH- ANCHO HEIGHT-ALTO.**

Modo de visualization Renovar Configuración de fuente Poder de res 1366 ‡ x 768 ‡ Precuancia de 60 Hz Dígitos de la fuente 8 bit © configurar Verificación de respaldo en caliente Verificación Redundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Configurar Índice de la tarjeta enviada de control primario Índice de la tarjeta enviada de copia Índice del puerto de copia Índice del puerto de copia	Wodo de visualization Renovar Configuración de fuente Poder de res 1366 © x 768 © Precuancia de 60 Hz Dígitos de la fuente 8 bit Configurar Verificación de respaldo en caliente Verificación Configurar Configurar Verificación Verificación Configurar com Configurar Redundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Configurar Mode de la tarjeta enviada de control primario Índice de la tarjeta enviada de control primario Índice de la tarjeta enviada de copia Índice del puerto de copia	rjeta de envio	intalla de visua	nexión de la pantalla de visu	alización					
Configuración de fuente Poder de resol Frecuancia de 60 Poder de res 1366 x x 766 c Hz Digitos de la fuente 8 bit Configurar Verificación de respaldo en caliente Verificación Redundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Control primario Indice de la tarjeta enviada de control Indice de la tarjeta enviada de control Indice de la tarjeta enviada de copia Indice de la tarjeta enviada de c	Configuración de fuente Poder de resol Frecuancia de 60 V Hz Dígitos de la fuente 8 bit Configurar Verificación de respaldo en caliente Verificación Redundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Configurar com Configurar com Configurar com Configurar com Configurar com Configurar com Configurar com Configurar com Configurar com Configurar com Configurar com Configurar com Indice de la tarjeta enviada de control primario Indice de la tarjeta enviada de control primario Indice de la tarjeta enviada de control primario Indice de la tarjeta enviada de control primario Indice de la tarjeta enviada de control primario	lodo de visualiza						Papa	une	
Poder de resol Frecuancia de 60 Poder de res 1366 \$ x 768 \$ Frecuancia de 60 Hz Digitos de la fuente 8 bit Configurar Verificación de respaldo en caliente Verificación Redundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Configurar com Control primario Indice de la tarjeta enviada de control Indice del puerto de primario Indice de la tarjeta enviada de control Indice de la tarjeta enviada de copia	Poder de resol Frecuancia de 60 V Hz Dígitos de la fuente 8 bit Configurar Verificación de respaldo en caliente Verificación Redundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Configurar com Control primario Control primario Índice de la tarjeta enviada de control primario Índice del puerto de enviada de copia Índice del puerto de copia	Configuración de fu	ente					Interio	var	
Frecuancia de 60 Hz Dígitos de la fuente 8 bit Configurar Verificación Verificación Verificación Configurar Configurar Redundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Configurar com Configurar Indice de la tarjeta enviada de control Índice del puerto de primario Índice de la tarjeta enviada de control Índice del puerto de copia Índice del puerto de copia	Frecuancia de 60 Hz Dígitos de la fuente 8 bit Configurar Verificación Verificación Configurar Configurar Configurar Redundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Configurar Configurar Ajuste el dispositivo Configurar com Configurar Configurar Índice de la tarjeta Índice del puerto de primario Índice de la tarjeta Índice del puerto de copia primario Índice de la tarjeta Índice del puerto de copia Índice del puerto de copia	Poder de resol		V Doder o	de res	1366 🗘	x 768	÷		
Verificación de respaldo en caliente Verificación tedundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Configurar com Control primario Indice de la tarjeta enviada de control indice del puerto de primario Indice de la tarjeta enviada de copia Indice del puerto de primario Indice del puerto de primario Indice del puerto de primario Indice de la tarjeta enviada de copia Indice del puerto de primario Indice del puerto	Verificación de respaldo en caliente Verificación tedundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Control primario Copia de seguridad indice de la tarjeta indice del puerto de enviada de copia primario indice de la tarjeta primario indice de la tarjeta	Frecuancia de	60	Hz Dígitos de	e la fuente	8 bit		~		
/erificación de respaldo en caliente verificación edundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Control primario Copia de seguridad Índice de la tarjeta enviada de control primario Índice del puerto de primario Índice de la tarjeta enviada de copia Índice del puerto de copia	/erificación de respaldo en caliente verificación edundancia Ajuste el dispositivo Configurar com Control primario Copia de seguridad indice de la tarjeta enviada de control primario indice del puerto de primario indice de la tarjeta enviada de copia									
Îndice de la tarjeta enviada de control primario enviada de copia îndice del puerto de primario primario enviada de copia copia	Îndice de la tarjeta enviada de control primario indice del puerto de primario indice del puerto de enviada de copia indice del puerto de copia	Verificación de <u>resp</u> Veri	aldo en calien ficación	ite						
printano		/erificación de resp Ven ledundancia Ajuste el dispositiv Con	aldo en calier fficación o Confi trol prim	igurar com [Configurar	com I de seg	gurida	Config	ur	
Renovar Enviar Eliminar		Verificación de resp (Verificación de resp Redundancia Ajuste el dispositiv Con Índice de la enviada de primar	aldo en calier ificación o Confi trol prim tarjeta control rio Enviar	igurar com	Configurar Copia Índice de enviada d	com de seg la tarjeta de copia	gurida indice	Config d e del puerto copia	ur	
Renovar Enviar Agregar n Editar Eliminar		Verificación de resp Verificación de resp Redundancia Ajuste el dispositiv Con indice de la enviada de primar Renovar	aldo en calier ificación co Confi trol prim a tarjeta control rio Enviar	igurar com	Configurar Copia Indice de enviada d	com de seg la tarjeta je copia	gurida Indice	Config d e del puerto copia	ur	

NOTA:

ES IMPORTANTE NO ENTRAR EN LA OPCION DE TARJETA RECEPTORA YA QUE SI NO HAY CONOCIMENTO DE ELLO PODEMOS DAÑAR EL ARCHIVO RCFGX DE LA PANTALLA SI HAY DUDAS ACERCA DE ELLO PERDIR INFORMACION A SOPORTE TECNICO.

Información importante

- Para evitar riesgo de descarga electrica, no conecte a la alimentación eléctrica mientras se quita la rejilla.
- Mantener una destancia mínima alrededor del aparato, al menos de 15 centimetros.
- La ventilación de este aparato no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilacion con objetos, tales como periodicos, manteles, cortinas, etc.
- Favor de no exponer el aparato al goteo o al ingreso de agua y que no deben situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el aparato.
- ADVERTENCIA: se debe conectar el aparato a la toma de corriente dela red electrica con una conexión de puesta a tirra de protección.
- Las instrucciones para el montaje e interconexión son correctos y seguros del aparato en sistemas multimedia.
- ADVERTENCIA: Para evitar daños, este aparato tiene que estar firmemente anclado als suelo/pared según las instrucciones de instalación.
- Donde se utilice como dispositivo de desconexión una clavija de red eléctrica o un conector de aparato, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operativo
- Las terminales marcadas con el símbolo del rayo, son activos peligrosos.
 El cableado exterior o consete la seconación del rayo, son activos peligrosos.
- El cableado exterior o conectado a estar terminales requiere su instalación de personas capacitadas o de cables flexibles preparados.

Especificaciones técnicas:

MODELO	P2xt
PIXEL PITCH	2.9mm
RESOLUCION	168 X 336
TAMAÑO DE GABINETE	50 X 100 CM.
PESO	13 KG.
REFRESH RATE	7620 Hz.
BRILLO	5000 Nits.
PROTECCION	IP 65
TEMPERATURA	20-50 GRADOS
COMPOSICION PIXEL	1R, 1G, 1B
SISTEMA DE CONTROL	NOVASTAR
DISTANCIA DE VISION	2-3 M.
CONSUMO	320 W.
VOLTAJE DE OPERACION	100-240V~ 50/60Hz. 3.5 A AUTOMATICO

Especificaciones Eléctricas: Modelo: PITCH 2xt Entrada: 100-240V~ 50/60 Hz. 3.5 A Salida: 100-240V~ 50/60 Hz. 3.5 A



www.superbright.com.mx

PROFESSIONAL LIGHTING