

# DARK 400



## MANUAL DE USUARIO

PROFESSIONAL LIGHTING

Para optimizar la eficiencia de este producto, por favor lea cuidadosamente este manual de operación para familiarizarse con las operaciones básicas de su unidad. Estas instrucciones contienen información de seguridad importante con relación al uso y mantenimiento del producto.

**DESEMPACANDO:** Gracias por comprar productos SUPER BRIGHT & LOUD. Cada producto ha sido probado a fondo y enviado en perfectas condiciones de operación. Cheque cuidadosamente que la caja de cartón donde se envía, no presente daños, esto puede haber ocurrido durante su transporte. Si el cartón aparece dañado inspeccione cuidadosamente su equipo por cualquier daño y asegúrese que todos los accesorios necesarios para operar la unidad han llegado intactos.

### **Instalación:**

1. Retire todos los elementos de embalaje.
2. Ponga el equipo horizontal, si la inclina por alguna razón, no lo haga más de 15°, abra el tapón del depósito de líquido.
3. Llene el depósito con líquido de humo de alta calidad y vuelva a cerrar el tapón. Un líquido de mala calidad, puede causar daños a la máquina. Asegúrese de no derramar líquido sobre la máquina, y de ser así límpielo antes de encenderla. Cada vez que se rellene la máquina debe estar apagada.
4. Conecte el cable de corriente en un enchufe con toma de tierra de 120V.

### **Funcionamiento:**

1. Encienda el equipo mediante el interruptor trasero. La máquina comenzará a calentar. Cuando esté preparada, el piloto del mando a distancia se iluminará. Ponga el interruptor I/O en la posición I, para disparar humo. Después de cierto tiempo de uso, el piloto del mando a distancia se apaga y la bomba, también. Esto significa que la máquina ha de calentar de nuevo y la bomba no puede funcionar en este periodo de calentamiento. Cuando el piloto se encienda de nuevo, la máquina estará lista para disparar humo de nuevo.

**2. Verifique frecuentemente si hay líquido suficiente en el depósito. La máquina puede sufrir daños si la hace funcionar sin líquido, y perderá la garantía.**

3. Si el volumen de humo es débil, apague la máquina y verifique que la máquina tenga suficiente líquido. Si el problema persiste, contacte a su vendedor.



### **Atención:**

- Respete todas las instrucciones de uso, de seguridad y de mantenimiento a fin de evitar descargas eléctricas y conservar el equipo en buen estado.
- Limpie siempre el equipo antes de guardarlo.
- Utilícelo solo en interiores.
- Asegúrese de conectar la unidad en un receptáculo adecuado al voltaje de operación de la misma. El voltaje de alimentación es muy importante que se encuentre dentro del rango de operación, ya que, si es diferente, esto dañará la máquina.
- Coloque la máquina en horizontal y sin inclinar.
- Apague y desenchufe la maquina después de cada utilización.
- Si la humedad, el agua o algún líquido penetran dentro del equipo, corte inmediatamente la corriente y contacte con su distribuidor.
- La máquina, no contiene ninguna pieza reemplazable por el usuario. Todas las reparaciones, han de ser efectuadas por un técnico autorizado.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No dejar la máquina funcionando sin vigilancia.
- No dirigir el humo hacía las personas o ningún tipo de llama.

- La temperatura del humo es muy elevada. Deje un espacio de al menos un metro entre la máquina y cualquier objeto.
- Coloque la máquina en un lugar bien ventilado y no obstruya nunca los orificios de ventilación de la máquina. Mantenga al menos una distancia de seguridad de 3 metros entre la máquina y cualquier objeto inflamable.
- No acercar líquidos inflamables a la máquina, tales como aceite, gas, perfume, etc....
- Utilice únicamente líquido de humo de buena calidad.
- Si usted ingiere líquido de humo, vaya inmediatamente al médico y lleve la etiqueta del líquido que ha ingerido. Si el líquido entra en contacto con su piel u ojos, lávalos con abundante agua limpia y si el contacto es con los ojos después de lavarlos abundantemente con agua limpia, acuda al médico con la etiqueta del líquido.
- Limpie regularmente la máquina a fin de evitar daños y reparaciones.
- Devuelva a su recipiente el líquido que quede en la máquina después de cada uso, a fin de que no viaje la máquina con líquido.

### Especificaciones técnicas

Alimentación: .....	120V~ 50-60Hz
Elemento calentador:.....	400W
Tiempo de calentamiento: .....	4 min
Volumen de humo por minuto: .....	2500 pies cu
Control .....	Mando a distancia de cable
Leds:.....	3 x 1W
Capacidad del depósito: .....	0,3 litros
Dimensiones: .....	120 x 150 x 240mm
Peso: .....	1.6kg



**NOTA IMPORTANTE:** Los productos eléctricos, no deben ser tirados a la basura orgánica. Haga reciclar los aparatos en lugares apropiados para ello. Consulte a sus autoridades locales por el punto más cercano de reciclaje.





**SUPER**  
bright & loud



[www.superbright.com.mx](http://www.superbright.com.mx)

PROFESSIONAL LIGHTING