



PRO5055



● MANUAL DE USUARIO

AUDIO PROFESIONAL

MICRÓFONOS



ADVERTENCIA:

- 1.Sostenga el micrófono lejos del altavoz cuando lo use.
- 2. No golpee el micrófono, no rompas el micrófono.
- 3.No no coloque el micrófono en un ambiente de alta temperatura y humedad.


CONTENIDO:

- 1 . Estuche de Plástico, Un Micrófono PRO 505, Un Clip, Manual del Usuario, y Cable.


USO:

- 1 .Mueva el interruptor del micrófono a la posición ON para encender el microfono.
- 2 .Mueva el interruptor del micrófono a la posición OFF para apagar el micrófono.
- 3 .Posicione el micrófono a la distancia (5-10 cm) de la boca para evitar ruidos o popeo.

Micrófono Dinámico



TIPO		PATRON POLAR		RESPUESTA FRECUENCIA	SENSIBILIDAD
Dinámico		Unidireccional		60Hz – 16 Khz	-53 +- 3 dB
IMPEDANCIA	Cuerpo	Esfera			
600 Ω +- 10 %	Dorado	Dorado	6.0 X 5m		



WWW.SUPERBRIGHT.COM.MX